操作指南

W-206

1. 按键解说

2. 调时钟功能

在关机状态下 ，长按TIME-SET按键 ，会显示24H ，可短按UP或DOWN ，选择好12或24小时制后短按一下BAND按键进入调小时 ，可短按UP或DOWN进行调小时 ，调好小时之后短按一下TIME-SET按键 ，进入调分钟 ，可短按UP或DOWN进行调分钟 ，调好分钟之后短按一下BAND按键时间就调好了

3. 收音功能

当听收音机时 ，短按一下"LOCK"键 ，即可开机播放电台 ，短按BAND按键可切换FM/AM波段 ，短按UP或DOWN可进行手动调台 ，长按UP或DOWN可进行快速调台。另外，也可在切换FM/AM波段后 ，长按SCAN键进行自动搜索电台 ，并储存下来 ，自动搜索完成后 ，短按AL-SET或ALARM来选择储存的电台

4. 设置关机（睡眠功能）

在关机状态下 ，短按SLEEP按键 ，会显示90 ，这个是关机的分钟数。依次短按SLEEP按健 ，会出现90-60-45-30-15-10-OFF ，短按SLEEP按健选择好分钟数放手即可 ，会自动闪烁3秒 ，自动关机时间就设置好了

5. 闹钟功能（定时开关）

长按+ 按键（AL-SET按键），小时数会闪动，可短按UP或DOWN进行调小时，调 好小时后短按一下+按键（AL-SET按键）进入调分钟数，可短按UP或DOWN进行调分钟，调好分仲之后短按一下+按键(AL-SET按键)，闹钟就设置好 了，时间 到了就自动开机 播放电台。

6. 音量调节

当听收音机时 ，可长按+ -按键进行调音量

7. 频率范围

FM:87-108MHz

AM:522-1620KHz

两节7号干电池供电（注意正负极）

支持3.5mm耳机 ，享受立体音质

产品尺寸：95*55*18mm
拉杆天线4节 ，总长19cm

8. 售后小贴士

亲爱的，收到产品后有任何使用上的问题，都可以

先联系一下客服妹妹呢！

产品如果满意 ，请给5星好评哦！

再次感谢啦

祝您生活愉快 ，全家幸福！